



Automatisk tids- og energiregulering for effektiv tørking

Betro vasken din til SimpliCare-tørketrommel med OptiSense. Denne funksjonen justerer vasketiden, vann og strømforbruket avhengig av mengden av klesvask. Dette betyr at tøyet ditt tørkes raskt og forsiktig, og blir aldri overtørket.

En plasseffektiv kondensstørketrommel med god kapasitet og brukervennlig betjening. Med Utsatt Start kan du selv velge når maskinen skal starte, slik at klærne er tørre når det passer deg.

Fordeler og Egenskaper

Effektiv tørking med OptiSense

Smart OptiSense-systemet i tørketrommelen vår justerer tørketiden automatisk i henhold til størrelsen på klesvasken. Systemet overvåker fuktighet, så klærne dine alltid er perfekt tørket. Og takket være sensoren kommer du aldri til å bruke for mye strøm.



- Kondensfjerner: fukt føres til en beholder slik at ingen ektern ventilasjon er nødvendig.
- Display: BF medium LCD
- Mulighet for utsatt start
- Sensorstyrt tørking: maskinen stopper når klærne har nådd ønsket tørrhetsgrad
- Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer
- Reverserende trommelgang
- Spesialprogrammer: Bedlinen, Cotton Eco, Delicates, Denim, Easy Iron, Mix, Refresh, Sport, Time
- Medfølgende tilbehør: Tømmeslange for kondensvann

Praktisk tørking med Delay Start (utsettelse)

Med Delay Start-funksjonen (utsettelse) arbeider tørketrommelen i henhold til dine planer. Juster starten på tørkesyklusen slik at den passer tidsplanen din. Bare angi tiden og la maskinen gjøre resten.



Produktspesifikasjon

Varemerke	Electrolux
Tørkemetode	Kondens
Tørkekapasitet i kg	7,0
Energieffektivitetsklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	850x596x555
Maks dybde (mm)	583
Motortype	Asynkront
Innvendig belysning	Nei
Produktserie	TimeCare
Trommelvolum i liter	104

