

**Enkel oppvarming, matlaging eller opptining**

Enten du tilbereder grønnsaker, tiner opp en ragu eller varmer opp rester, er vår kjøkken-essensielle 300 Microwave den mest praktiske måten å gjøre det på. Perfekt for multi-tasking eller oppvarming når du har dårlig tid.

Denne mikrobølgeovnen har bygg-inn ramme og er designet for å passe perfekt i skapnisjen - også i overskap. Design som harmonerer med øvrige Electrolux-produkter, slik at du får en elegant totalløsning i kjøkkenet. Enkel betjening. 17 liter. 700W mikro-effekt. For nisje (HxBxD) 380x560x300. Elektroniske kontrollere og hvitt

**Fordeler og Egenskaper****Mikrobølgeovnen – en snarvei på kjøkkenet**

Mikrobølgefunksjonen er en snarvei til raske og deilige måltider. Med ett knappetrykk kan du smelte sjokolade, tine opp favoritt-gryteretten eller varme opp rester, raskt. En hurtig og enkel måte å varme opp smakfulle måltider.



- Matlagingsfunksjoner: Mikrobølger
- Autoprogrammer basert på vekt
- Tineprogram basert på vekt
- Sluttsignal
- LED-display
- Betjening med vribryter

**Tin maten raskt med tinefunksjonen vår**

Frossen mat kan klargjøres raskt, takket være mikrobølgeovnens opptiningsfunksjon. Etter at du har valgt matsort og vekt, beregner mikrobølgeovnen automatisk tiden. Ovnens begynner deretter å tine opp retten mens både smak og tekstur opprettholdes.

**Enkel timing, gode resultater**

Du kommer aldri til å overkoke en rett i mikrobølgeovnen med det lettinnstilte tidsuret. Angi hvor lenge du vil at mikrobølgeovnen skal være på, og den slår seg automatisk av når tiden er utløpt. Hvis du ikke er fornøyd kan du enkelt legge til ekstra tid med bare ett knappetrykk.

**Smakfulle resultater med Auto Program**

Bruk mikrobølgeovnen uten å gjøre feil med Auto Program-innstillinger. Programmet er enkelt å aktivere, og lar deg velge fra en rekke alternativer. Den velger automatisk den riktige effekten for retten. Tilberedning med mikrobølger er nå enklere og bedre enn noensinne.

